



Model: 019 LiteC2 Manuál

Rýchly štart

SK

1. Poznajte zariadenie



1. Zapnutie: Keď sú inteligentné hodinky vypnuté, aktivujte ich stlačením a podržaním tlačidla napájania na 5 sekúnd.
2. Dotyková obrazovka: Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doľava do ponuky a potom klepnutím na ikonu vstúpte do príslušnej podponuky.

2. Nabíjanie a zapnutie



- Poznámka: Pred prvým použitím je potrebné náramok aktivovať nabíjaním.
- (1) Pripojte nabíjaciu základňu.
- (2) Pripojte koniec USB nabíjacieho kábla k nabíjačke.

- (3) Keď je nabíjačka zapojená, na obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania a obrazovka bude zapnutá za 5 sekúnd. Keď je obrazovka vypnutá, klepnite na tlačidlo napájania, ikona nabíjania sa znova zobrazí.



Sťahovanie a párovanie


1. Stiahnite si aplikáciu

Naskenujte nasledujúci QR kód a stiahnite si "Kiddoboo Watch" alebo vyhľadajte a stiahnite si "Kiddoboo Watch" v "APP Store" vo vašom telefóne.



2. Párovanie

Zapnite aplikáciu Kiddoboo Watch a aktivujte pripojenie Bluetooth v telefóne. Vyhľadajte zariadenia v aplikácii a vyberte príslušný model zariadenia, ktorý chcete spárovať. Pripojte zariadenie k aplikácii.



Funkcie

019 LiteC2 má cvičebné režimy a funkcie, ako je budík, ciferník, meranie srdcového tepu a monitorovanie spánku atď. Zapnite aplikáciu, aby ste získali prístup k používateľskej príručke, návodom na obsluhu a často kladeným otázkam.

Údržba

Nižšie sú uvedené tri odporúčania týkajúce sa nosenia a údržby:

1. Udržujte zariadenie čisté
 2. Udržujte zariadenie v suchu
 3. Nenoste zariadenie príliš tesne.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Namiesto toho použite čistiace prostriedky bez mydla.

V prípade škvrn, ktoré sa ťažko odstraňujú, sa odporúča použiť alkohol.

Vodotesný výkon: zariadenie nie je vhodné na potápanie, plávanie v mori alebo saune.

Bezpečnosť

Aby ste predišli zlyhaniu zariadenia, požiaru a výbuchu, nikdy neumiestňujte zariadenie ani jeho príslušenstvo do oblasti s extrémne vysokou alebo extrémne nízkou teplotou.

Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, poškodeniu príslušenstva a zlyhaniu zariadenia, vždy ho chráňte pred silným nárazom alebo nárazom.

Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte ani neupravujte bez povolenia. V prípade chyby zariadenia kontaktujte náš popredajný servis.

Model	019 LiteC2	Druh displeja	1,75" IPS
Kapacita batérie	3,7V/235mAh	Napätie nabíjania	5V+0.2V
Doba nabíjania	2-3 hodiny	Životnosť batérie	3-4 dni
Vodeodolnosť	IP68	Hmotnosť	35g
Teplota prevádzky	0°C-50°C	Verzia bluetooth	5.0



Staré elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať ako bežný odpad. Súmerné osoby môžu tieto predmety bezplatne zlikvidovať na obecnych zberných miestach. Je zodpovednosťou vlastníka odnieť zariadenie na tieto alebo podobné zberné miesta. Toto malé osobné úsilie prispieva k recyklácii cenných surovín a spracovaniu toxických látok.

Ak pri nosení inteligentných hodínok pocítujete nepohodlie alebo podráždenie pokožky, odporúčame zariadenie vyčistiť. Niekedy sa okolo vášho zariadenia hromadia zvyšky alebo cudzie predmety, ktoré môžu podráždiť vašu pokožku. Okolo zariadenia sa môžu hromadiť zvyšky alebo častice, ktoré spôsobujú podráždenie. Uistite sa, že hodinky nosíte správne, a pravidelne ich čistite a upravujte tak, aby pohodlnejšie sedeli.

Varovanie

- Ak pri nosení inteligentných hodínok pocítite podráždenie pokožky, prestaňte hodinky nosiť a počkajte 2-3 dni, či príznaky ustúpia. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, poraďte sa s lekárom.
- Ak máte ekzém, alergiu alebo astmu, môžete byť náchylnejší na podráždenie pokožky alebo alergiu zo zariadenia, ktoré vám nevyhovuje.

Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa zistí vypnutím a zapnutím zariadenia, skúste nasledujúce opatrenia:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo výbuchu pri výmene batérie za nesprávny typ.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre alebo mechanické rozdrenie alebo rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Vystavenie batérie extrémne vysokým teplotám môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

